

Instructiekaart rookmachine 1000watt

Stap 1 instellen van de rook.

1. Schakel de machine in en laat de machine opwarmen. Als de machine is opgewarmd staat er in het scherm **ready**. Dit duurt tussen de 3 en 5 minuten.
2. Na het opwarmen kan de machine ingesteld worden. Druk op de knop menu tot er in het scherm staat **interval**. Hier stelt u de wachttijd van de machine in deze tijd zal de machine dus geen rook ontwikkelen. Deze tijd is in te stellen van 0 seconden tot 150 seconden. Stel uw gewenste seconden in door met de toetsen up of down naar de gewenste tijd te gaan. Als uw gewenste tijd erin staat wacht dan 2 seconden het menu word automatisch verlaten en uw instelling is opgeslagen.
3. Druk nogmaals op menu totdat u bij **duration** komt. In de instelling stelt u de duur van de rookontwikkeling in. Stel uw gewenste tijd in met de up en down toetsen. Wacht hierna tot het menu automatisch verlaten word om uw instelling op te slaan.
4. Druk op menu totdat u bij **volume** komt. Hier de kracht van de machine in van 0 tot 100%. Een normale setting is 75% maar u kunt de machine ook zachtjes rook te kamer in laten blazen door bijvoorbeeld op 25% in te stellen. Wilt u veel rook dan is 100% natuurlijk de beste optie. Wacht na het instellen weer totdat het menu verlaten word zodat uw instelling word opgeslagen.
5. Door het klokje in te drukken start uw ingesteld programma.

Stap 2 instellen van de led lampen

1. Druk op menu totdat u bij led pro komt. Hier kunt u de kleuren van de lampen instellen. U kunt kiezen uit de nummers 0 tot 20 maar alleen de knoppen 0 tot en met 8 zijn verschillend. Hieronder staan de verschillen
 - 0 = uit
 - 1 = rood
 - 2 = groen
 - 3 = blauw
 - 4 = geel
 - 5 = roze
 - 6 = licht blauw
 - 7 = full color
 - 8 tot en met 20 = machine wisselt zelf kleurenMocht u hier een ander programma voor willen is dit door ons in te stellen.
2. Kies uw gewenste kleur en wacht tot het menu verlaten is om uw instelling op te slaan.
3. Druk op menu tot u bij led spe komt. Deze instelling is voor de snelheid van het veranderen van de kleuren. Stel uw gewenste snelheid in en wacht tot het menu verlaten word zodat uw instelling is opgeslagen.